

Modulo server per RIP DTG TOP

DTGTOPSER

Breve descrizione:

questo modulo consente di poter installare il programma su un PC Aggiuntivo

Descrizione completa:

Il modulo Server da la possibilità all'utente d'installare il programma su un PC Aggiuntivo ma non di aprirlo in contemporanea.

La chiave hardware dovrà essere inserita in uno dei 2 PC dove risiede il RIP e i programmi potranno essere aperti in modo alternato da entrambi i PC, per poter aprire i programmi contemporaneamente bisogna aggiungere il **modulo Operatore**

