

Modulo Operatore per RIP DTG TOP

DTGTOPCLIENT

Breve descrizione:

questo modulo consente di aggiungere un operatore al RIP DTG TOP

Descrizione completa:

con questo modulo in associazione con il modulo Server è possibile poter aprire e inviare in stampa da un PC aggiuntivo.

Ogni **modulo Operatore** consente di aggiungere 1 PC che potrà inviare in stampa in modo simultaneo con gli altri operatori.

