

LIQUIDO PULIZIA UGELLI DA 1 LITRO PRETREATmaker III - IV - 5

3S807068SH/70560

Descrizione completa:

LIQUIDO PULIZIA UGELLI DA 1 LITRO PRETREATmaker III - IV - 5



Per pulire la macchina: Inumidire un panno con LIQUIDO PULIZIA UGELLI DA 1 LITRO PRETREATmaker III e pulire il residuo di preriscaldamento. Pulizia degli ugelli: Riempire l'unità ad ultrasuoni con circa 2 cm LIQUIDO PULIZIA UGELLI DA 1 LITRO PRETREATmaker III. Posizionare gli ugelli nel cestello di plastica dell'unità ultrasonica e pulirli. Aggiorna il liquido di pulizia settimanalmente. Indossare guanti protettivi per la propria sicurezza.

Confezione da 1 litro.